## راهنمای ارتباط Modbus درایو INVT با Fatek PLC



Version 1.0

با توجه به مجهز بودن درایوهای اینوت (INVT) به شبکه Modbus RTU تحت استاندارد فیزیکی RS485 و نیاز مصرف کنندگان به ایجاد ارتباط با درایو (as slave)، در این فایل به شرح چگونگی ایجاد ارتباط بین FATEK PLC و درایوهای اینوت خواهیم پرداخت.

#### اتصالات الكتريكي

در این سیستم FATEK PLC به عنوان Master و درایو اینوت به عنوان Slave می باشد. شکل زیر ترمینال درایو اینوت را نشان می دهد که در آن پورت RS485 مشخص شده است.



شکل ۱ پورت مدباس درایو

پایه مثبت پورت مد باس 🔺

شکل ۲ پی ال سی FATEK FBs-20MC را نشان می دهد. در این PLC پورت های ۱و ۲ برای برقراری ارتباط تحت شبکه مدباس و استاندارد RS485 مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۲ پی ال سی

# RS485 توجه : برای برقراری ارتباط تحت شبکه مدباس بین درایو و PLC، پایه مثبت (+) پورت RS485 (سمت PLC) را به ترمینال +485 و پایه منفی (-) پورت RS485 (سمت PLC) را به ترمینال –1485 اینور تر متصل کنید.

#### تنظيم پارامترهاي اينورتر

برای کنترل اینورتر تحت شبکه مد باس ابتدا تنظیمات زیر را روی اینورتر انجام دهید.

	پارامتر	پارامتر	مقدار
1	Slave Address	P14.00	1-247
2	Communication baud rate	P14.01	4: (19200BPS)
3	Data bit check	P14.02	1: (Even check)
4	Start/Stop channel Command	P00.01	2: (Modbus)
5	Frequency reference selection	P00.06	8: (Modbus)

#### تنظيم PLC

برای تنظیم PLC از نرم افزار WinProLadder استفاده کنید. بعد از اجرای برنامه از مسیر file/New project یک پروژه جدید ایجاد کنید سپس مطابق شکل ۳ مدل PLC را انتخاب کنید.

Project Inf	formation	×
Proiect Name Model Name	e Project0 e FBs-20MC Edit	
	Detachable termin 5KHz),8 outputs,(4 PLC Model (can expand up to 5).	-
Description :	Series: Points: Model: FBs= 20 MC VOK X Cancel	
Options	l⊽ Calendar	
	🗸 OK 🔀 Cancel	

شکل ۳

√ در برنامه WinProLadder از تابع M-BUS (فانکشن 150) برای ارتباط شبکه مدباس استفاده می شود.

- ورودی EN فانکشن ۱۵۰ فقط با لبه فعال می شود یعنی با هر لبه یکبار اطلاعات روی پورت ارسال می شود بنابراین ورودی این فانکشن را با کنتاکت M1921 که مولد پالس است سری می کنید.
   ورودی A/R مربوط به انتخاب نوع پروتکل می باشد. اگر ورودی A/R صفر باشد، این تابع بر اساس پروتکل MIS و اگر ورودی A/R و اگر ورودی A/R یک باشد این تابع بر اساس پروتکل ما می دیند.
  - ✓ رجیستر SR : آدرس شروع رجیستر جدول مد باس (Table Starting Address).
     ✓ رجیستر WR : رجیستر مربوط به عملکرد فانکشن ۱۵۰ می باشد.

در ابتدا کنتاکت M-Bus و تابع M-Bus را در برنامه WinProladder مطابق شکل ۴ وارد کنید.

	•	M1921		EN	Pt: 150P.M	I-BUS	-АСТ	M1
				A/R_	SR:	R1000 R2000	-ERR	M2
								МЗ
				_АВТ-	•		_ DN	

شکل ۴

با دابل کلیک کردن بر روی تابع M-Bus، شکل ۵ ظاهر می شود.

Function			-EN-	Pt: 150	P.M-BUS-	-ACT-
🗖 32 Bits(Alt+ <u>D</u> ) 🗖 Pulse	(Alt+ <u>P</u> )	🗸 ОК		SR:	R1000	
150 . M-BUS		X Cancel	-A/R-	WR:	R2000	-ERR-
Pt 🛛	<b>»</b>	2 Help				
SR: R1000	<b>&gt;&gt;</b>	3 1 icip	—АВТ-			DN-
WR: R2000	<b>»</b>					

شکل ۵

پورتی که درایو به آن متصل است را در فیلد Pt مشخص نمایید. ( در اینجا از پورت ۲ استفاده کردیم). برای تنظیم PDC/setting/Port 2 parameter پورت مورد نظر را انتخاب کرده تا صفحه ای مطابق شکل ۷ باز شود تا در صورت نیاز تنظیمات لازم را انجام دهید (در حالت online).

Baud Bata						
Baud Rate:       19200         Parity:       Even parity         Data Bit :       8 bits         Stop Bit:       1 bit         This port is used for current programming.						
Reply delay time:     3     mS       Transmission Delay:     0     x10mS       Receive Time-out interval time:     50     x10mS						
□ Without checking of station number         Protocol:       ModBus RTU(Slave)         ▼         ModBus RTU(Slave)						

شکل ۶

برای استفاده از تابع M-Bus باید جدول آن را تشکیل دهید، بنابراین روی تابع مدباس کلیک کنید تا Highlight شود سپس دکمه Z را روی صفحه کلید کامپیوتر فشار دهید تا جدول Table مطابق شکل ۷ باز شود بعد از انتخاب نام جدول گزینه Ok را انتخاب کنید.

🎭 Table Edit		×						
Table Properties		٦						
Table Type:	ModBus Master Table							
Table Name:	ModbusTable							
Table starting address:	R1000							
Table Capacity:  O Dynamic Allocation								
C Fixed Length								
Load Table From PL	С							
🗖 Load Table From RC	)R							
Description		5						
	1							
	N	2						
<	Σ							
	OK X Cancel							

شکل ۷

بعد از ایجاد جدول مدباس صفحه ای مطابق شکل ۸ ظاهر می شود به منظور ایجاد یک پل ارتباطی میان درایو و PLC نیاز به ایجاد یک فریم میباشد. برای این منظور برروی گزینه ADD کلیک کنید تا صفحه جدیدی مطابق شکل ۹ باز شود.

ModBus Master Table - [N	-		×			
Calculator( <u>C</u> ) Setup( <u>S</u> )	R Monitor( <u>M</u> )					
Command					·····	
Seq. Command	Slave	Master Data	Slave Data E	)ata	Ado	ł
					Inse	rt
					Edi	t
					Dele	te
					Move	Up
Allow: 2840 words(Auto)	Used: 3 words	Position: R1000	-R1002	>	Move D	)own
,,		✓ OK	]			

شکل ۸

بعد از کلیک بر روی Add ، پنجره Command Item مطابق شکل زیر باز می شود.

ModBu	s Master Table -	[Modbus	table]				_		$\times$
🖼 Calculator	<b>㎡</b> ( <u>C</u> ) Setupi	( <u>S</u> )	Konitor( <u>M</u> )						
Command									
Seq.	Command		Slave	Master Data		Slave Data	Data	Add	d
		🖬 Com	imand Item [M	odBus Master Ta	ble] ×	:		Inse	ert
		Slave	Station:	1				Edi	it
		Comm	and:	Single	Write 💌			Dele	te
		Data S	ize:	1					
		Master	<sup>,</sup> Data Start A	ddress: R1				Move	Up
<ul> <li>Allow: 2840</li> </ul>	words(Auto)	Slave I	Data Start Ad	dress: <b>40200</b>	1		>	Move D	Down
			🗸 ок	🗙 Cancel					

شکل ۹

### در پنجره Command Item:

Slave station ادرس مربوط به تجهيز slave (P14.00) را در اينجا درج می کنيم (۱ تا ۲۴۷).

- Single write در این قسمت نوع دستور را مشخص کنید. هنگام نوشتن حالت Single write و درحالتی که بخواهید مقداری را از سمت درایو بخوانید حالت Read را انتخاب کنید.
  - Master Data start address: آدرس رجیستری از PLC که برای یک عملکرد مشخص مورد
     استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال در مورد فوق R1 می باشد).
- Slave Data Start Address (SDSA): این قسمت مربوط به *آدرس مدباس پارامتر اینورتر* (Slave) بر حسب دسیمال می باشد.

برای اینکه مقدار R1 به عنوان مقدار یک پارامتر مشخص در سمت درایو شناخته شود، باید ریجستر R1 در PLC را به آدرس خاصی در سمت درایو تخصیص دهید. حتی در صورتی که بخواهیم مقدار یک پارامتر را از سمت درایو بخوانید باید برای PLC مشخص کنید که این اطلاعات در کدام رجیستر ذخیره شود.

برای دسترسی و تغییر پارامترها (چه در حالت Read و چه در حالت Single Write) باید SDSA (آدرس پارامتر در شبکه مدباس) آنها را بدست آورد. برای این منظور آدرس *دسیمال* پارامتر درایو را با 400001 جمع کنید تا آدرس نهایی این پارامتر در شبکه مدباس(SDSA) به دست آید. آدرس دسیمال هر یک از پارامتر های درایو اینوت به شکل زیر محاسبه می شود.

مثال: آدرس مدباس پارامتر P17.11 را بر حسب دسیمال بدست بیاورید برای این موضوع ابتدا معادل هگز گرو و زیر گروه را بدست می آوریم. معادل هگز ۱۷(گروه پارامتر) برابر (H) و معادل هگز عدد ۱۱(زیر گروه) برابر (DB(H) می باشد. بنابراین کد هگز پارامتر مربوطه برابر (H)10B می باشد، حال معادل دسیمال این عدد را بدست می آوریم.

110B (H) = 1\*16<sup>3</sup>+1\*16<sup>2</sup>+0\*16<sup>1</sup>+11\*16<sup>0</sup>=4363(Decimal) همانطور که مشاهده می کنید آدرس مدباس پارامتر P17.11 بر حسب دسیمال برابر 4363 می باشد. پس به طور کلی می توان گفت آدرس مدباس پارامتر درایو در شبکه مدباس پی ال سی فتک (SDSA) از فرمول زیر قابل مشاهده می باشد.

شماره پارامتر بر حسب دسیمال + Slave Data Start Address=400001 +

بدین روش برای سایر پارامترها نیز مقدار آدرس SDSA قابل استخراج هست. در جدول زیر برخی از پارامترهای به همراه آدرس مد باس آن ها ارائه شده است.

(SDSA)	کد دسیمال پارامتر	کد هگز پارامتر	نام پارامتر	کد پارامتر
400005	400004	4	حداکثر فرکانس خروجی	P00.04
400012	400011	В	شتاب استارت ACC	P00.11
400013	400012	С	شتاب توقف DEC	<b>P00.12</b>
400265	400264	108	روش استپ	P01.08
400279	400278	116	زمان تاخیر راه اندازی	P01.22
400514	400513	201	توان نامی موتور	P02.01
400518	400517	205	جریان نامی موتور	<b>P02.05</b>
400540	400539	<b>21B</b>	حفاظت جرياني	P02.27
400778	400777	309	ضریب P	P03.09
400792	400791	317	حداقل گشتاور	P03.23
401282	401281	501	ترمينال S1	P05.01
401333	401332	534	حدبالا فركانسHDI	P05.52
401811	401810	712	توان اينورتر	<b>P07.18</b>
402306	402305	901	Set-pint	P09.01
402598	402597	A25	انتخاب واحد زمان	P10.37
403586	403585	<b>E01</b>	سرعت ارتباط مدباس	P14.01
404364	404363	<b>110B</b>	ولتاژ DC-bus	P17.11
404372	404371	1113	ولوم روی کیپد	P17.19
408193	408192	2000	، و استپ درايو از طريق مد باس	آدرس محل استارت
408194	408193	2001	انس رفرنس از طریق مد باس	آدرس محل فرک

ارسال فرمان Start/Stop از طریق شبکه

با توجه به گفته های مذکور، برای ارسال فرمان (Start/Stop)، در پنجره command Item مقدار SDSA=408193 قرار دهید و بر روی OK کلیک می کنیم (شکل۱۰).

ModBu:	s Master Table	2					—		$\times$
Calculator	( <u>C</u> ) Setu	<b>1</b> p( <u>S</u> )	Konitor( <u>M</u> )						
-Command Sog	Commond		Claura	Master Data		Slove Date	Dete	Ada	. 1
oey.	Commanu			_ Master Data		400102	1	Aut	
0	0 Write 1 R1 → 408193 1 Command Item [ModBus Master Table] ×							Inse	rt
		Slave St	ation:	1				Edi	t
		Commar	nd:	Single V	Vrite 💌			Dele	te i
		Data Siz	e:	1				Maua	
		Master E	)ata Start Add	ress: R1				MOVE	op
< Allow: 2840 v	words(Auto)	Slave Da	ata Start Addr	ess: <b>408193</b>		9	>	Move D	own
			🗸 ОК	🗙 Cancel					

شکل ۱۰

#### نوشتن در داخل یک پارامتر از طریق شبکه:

برای نوشتن در داخل یک پارامتر، به MDSA یک ریجستر مناسب اختصاص داده و آدرس شبکه مدباس آن پارامتر قرار را در SDSA دهید. مطابق شکل 10 در رجیستر R1 دستور استارت /استپ درایو نوشته شده است.

#### توجه شود که:

#### ارسال فرمان مقدار فرکانس رفرنس از طریق شبکه :

در صفحه Modbus master table، بر روی add کلیک کرده تا در پنجره command item فریم جدیدی تشکیل گردد. برای مقدار دهی فرکانس رفرنس از رجیستر R2 استفاده شده است. آدرس مد باس فرکانس رفرنس درایو 408194 می باشد. برای ارسال دستور از طریق مد باس به مطابق شکل ۱۱ عمل کنید.

	<b>0</b>	TT	EQ.					
Calcula	ator( <u>C</u> ) S	$\operatorname{Setup}(\underline{S})$	Monitor( <u>M</u> )					
-Comma	and							
Seq.	Command	1	Slave	Master		Slave Data	Data S	Add
0	Single Wr	ite	1	R1	->	408193	1	
1	Single Wr	ite	1	R2	->	408194	1	Insert
		TH C	ommand Item [Modi	Rus Master Ta	ble)	×		
		•••	onnina nem (moa					Edit
		Slav	e Station:	1				
		Com		-				Delete
		Con	imanu.	Single	Write 💌			
		Data	a Size:	1				Moundlin
<		Mas	ter Data Start Addr	ess: R2			>	
Allan 20	040					16		Move Down
Allow: 20	540 words(Au		e Data Start Addre	ess: <b> 40819</b>	4	10		
			🗸 ок	🗶 Cance				//
		_			_			

شکل ۱۱

#### خواندن مقدار یک پارامتر از طریق شبکه:

برای خواندن مقدار پارامتر درایو به MDSA یک ریجستر مناسب اختصاص دهید و آدرس مدباس آن پارامتر را در SDSA وارد و نوع دستور را (Command) خواندن (Read) انتخاب نمایید. شکل ۱۲ نحوه تنظیم فریم دیتا برای خواندن مقدار زمان شتاب گیری از روی داریو را نشان میدهد.(P00.11 )

Coloulo		Kilonitor (M)						
Calcula	won( <u>c</u> ) sewp( <u>s</u> )	MONION						
-Comma	and							
Seq.	Command	Slave	Ma	ster		Slave Data	Data S	Add
0	Single Write	1	R1		->	408193	1	
1	Single Write	1	R2		->	408194	1	Insert
2	Read	1	R3		<-	400012	1	
👫 Co	mmand Item [ModBus	Master Table]	×					Edit
Slave	e Station:	1						Delete
Comr	nand:	Read 🔹						
Data	Size:	1						Move Up
Maste	er Data Start Addres:	s: <mark>R3</mark>		Desi		01022	>	Move Down
Slave	e Data Start Address	400012	1	Posi		K1025		
		,	ŀ	$\leq$	Cancel			
	🗸 ОК 🔰	🕻 Cancel						

شکل ۱۲

#### مقدار دهی به رجیستر ها و خواندن آنها (Status Page)

برای اینکه بتوانید مقدار هر یک از رجیستر های استفاده شده را بخوانید و یا مقدار جدیدی در آن بنویسید باید از جدول Status Page مطابق شکل ۱۴ استفاده کنید. با وارد کردن رجییستر ها می توان مقدار آن را خواند و یا در آن مقدار جدیدی نوشت.

E Segister Tab B Star ModBus Mas B Star ModBus te B Star Modbus te B Star Modbus te	ile :ter Table est			N007 N008					
E Status Page	Status Monitoring								
H VO Numbering	Ref. No.	Status	Data		Ref. No.	Status	Data		Ref
E XW Yo Hamboling	R1	Decimal	5						
	R2	Decimal	5000						
	R3	Decimal	20						
			10.10 4						

شکل ۱۴

#### نكات قابل توجه: